

- **Desembalar y comprobar el contenido.**



Al desembalar, no utilice utensilios que puedan cortar o dañar el contenido del paquete. Deben revisar que estén todos los componentes y que no estén dañados por el transporte. En caso de tener alguna incidencia en el paquete o en el contenido de este, deben notificarlo de inmediato.

- **Marcar e instalar el primer soporte.**

El primer soporte que debemos marcar e instalar es el que tiene la pestaña o el saliente, que es el que corresponde al lado de la cadena o mando del Estor..



MUNDO

E S T O R

Alinear el segundo soporte, marcar e instalarlo, una vez instalado, debemos introducir en el soporte el retráctil de la contera, pero antes debemos girarlo hasta que se meta del todo.

Una vez hayamos introducido el tetón en el soporte, debemos volver a girarlo al lado contrario para sacar el tetón y que se quede fijo dentro del soporte.



- Volver a girar el tetón para sacarlo.



Colocar las tapas embellecedoras en los soportes.